

1. เพิ่มการ์ด ทีละ 1 ใบ

1. กด # XXXX # (รหัสจากโรงงาน #5678#)
2. กด 01
3. นำการ์ดให้เครื่องอ่านทีละใบ จนครบ
4. กด * เพื่อออก

2. ลบการ์ด ทีละ 1 ใบ

1. กด # XXXX # (รหัสจากโรงงาน #5678#)
2. กด 02
3. นำการ์ดให้เครื่องอ่านทีละใบ จนครบ หรือ กดรหัส 8 หลักของบัตรที่ต้องการลบ
4. กด * เพื่อออก

3. เพิ่มการ์ดหลายๆใบ

1. กด # XXXX #
2. กด 06
3. กดรหัสบัตรชุดหน้า 8 หลัก ของการ์ดใบแรก
4. กด ปริมาณบัตรที่ต้องการโปรแกรม เช่น เพิ่ม100ใบกด 0100,เพิ่ม10ใบกด0010
5. กด * เพื่อออก

4. ลบการ์ดทุกใบในเครื่อง

1. กด # XXXX #
2. กด 99
3. กด * เพื่อออก

5. ตั้งรหัสกด 4 หลัก ได้ 8 คน

1. กด # XXXX #
2. กด 03
3. เลือกกด เลข 1-8 (คนที่1-8)จากนั้นกดรหัส 4 หลักที่ต้องการตั้ง
4. กด * เพื่อออก

6. ลบรหัสกด 4 หลัก ทั้งหมดในเครื่อง

1. กด # XXXX #
2. กด 93
3. กด * เพื่อออก

7. เปลี่ยนรหัสโรงงาน

1. กด # XXXX #
2. กด 08
3. กด รหัสโรงงานที่ต้องการตั้งใหม่ 4 หลัก
4. กด #
5. กด * เพื่อออก

8. ปรับค่านวงล้อคประตู

1. กด # XXXX #
2. กด 04
3. เลือกกด เลข 00-99 (เวลาเป็นวินาที)
4. กด * เพื่อออก